


お困りですか?
お問い合わせください

support.bluesound.com

support-bs@pdn.co.jp

050-3381-5066



1 プリセット 1-5

2 ボリュームスライダー/タップ

3 前/後トラックスキップ

4 ステータス・インジケーター

5 再生/一時停止ボタン


6 光デジタル/アナログ入力

7 ヘッドフォンジャック

8 USB (TYPE A)入力



AC電源コード




トスリンク-ミニプラグ
変換アダプター

9 LAN端子


10 AC 電源入力

bluesound.com


ACCESSORIES



AC電源コード



トスリンク-ミニプラグ
変換アダプター



クイック・セットアップ・ガイド

PULSE M

bluesound.com

#LIVINGHIFIへようこそ

PULSE M は、ハイレゾ音楽の楽しみを日常生活に手軽にもたらすワイヤレス ストリーミング スピーカーです。単独の音楽プレーヤーとして空間を音で満たしたり、他のBluesoundプレーヤーとグループ化してマルチルーム・リスニング体験ができます。PULSE Mをフル機能で利用するには、ホーム・ネットワークに有線またはワイヤレスで接続する必要があります。

このクイック・セットアップ・ガイドでは、PULSE Mをネットワークに接続し、音楽を再生するための基本的な手順を説明します。

アプリをダウンロードするには、bluesound.com/downloads にアクセスしてください。

ネットワークの初期設定は、お使いのスマホまたはタブレットの BluOS アプリを使用して行います。開始する前に、アプリをダウンロードしてインストールし、スマホまたはタブレットを手元に用意して下さい。




PULSE M 取扱説明書には、トラブルシューティングのヒントやコツなど、さらに詳しい情報が記載されています。マニュアルの最新バージョンをダウンロードするには、https://pdn.co.jp/assets/bluesound/PULSE-M_Manual.pdf にアクセスしてください。

セットアップ中にご不明な点がございましたら、サポートサイト <https://pdn.co.jp/support.html>をご覧ください。

© Bluesound International. Bluesound、スタイル化されたワードマーク「B」のロゴタイプ、「HiFi for a wireless generation(ワイヤレス世代のためのHiFi)」というフレーズ、NODE NANO、その他すべてのBluesound製品名およびキャラクターフレーズは、Lenbrook Industries Limitedの商標であるか、または登録商標です。その他すべてのロゴおよびサービスは、各所有者の商標またはサービスマークです。

1 ACコードを接続

LEDが緑色に点灯し、「ホットスポット」モードになっていることを確認します



2 BluOSアプリ入手

スマホまたはタブレットを使用して、BluOS アプリをダウンロードしてください

「プレーヤーの追加」ウィザードがセットアップを完了するための手順を案内します



bluesound.com/downloads

3 PULSE Mをネットワークに追加する

「プレーヤーの追加」ウィザードがセットアップを完了するための手順を案内します



© Bluesound International. Bluesound、スタイル化されたワードマーク「B」のロゴタイプ、「HiFi for a wireless generation(ワイヤレス世代のためのHiFi)」というフレーズ、NODE NANO、その他すべてのBluesound製品名およびキャラクターフレーズは、Lenbrook Industries Limitedの商標であるか、または登録商標です。その他すべてのロゴおよびサービスは、各所有者の商標またはサービスマークです。