

BLUESOUP RC1 の使用方法

RC1 を使用すると、BluOS コントロールアプリを使わずに BLUESOUND プレーヤーを操作できます。RC1 は BLUESOUND プレーヤー用のリモコン信号が既にプリセットされているので、すぐに使用することができます。

使用前の準備

RC1 を使い始めるには、爪または硬貨を使用してリモコンの電池蓋を取り外し、市販のボタン型バッテリー（CR2032 × 2 個）を挿入します。



プリセット

RC1 のプリセットボタンを使用すると、BluOS アプリを開かずに、プリセット 1~10 をすばやく切り替えることができます。

プリセットは、お気に入りのラジオ局やプレイリストに移動するための簡単な方法です。ナビゲーションドロワーの[マイプリセット]のにリストされます。

プリセットは、プログラムされた RC1 を使用して Bluesound プレーヤーで呼び出すことができます。プリセットは個々のプレーヤーに固有であり、他のプレーヤーに複製されません。

プリセットを作成する

- ナビゲーションドロワーから[マイプリセット]を選択する
- プリセットを追加するには、ヘッダーバーで [+] を選択します
- プリセットに使用可能なソース、ストリーム、プレイリストを選択するには、プリセットサウンドの[サウンドが選択されていません]をタップします
- プリセット番号を使用して、このプリセットに番号を割り当てます。1~10 を割り当てる、RC1 リモコンを使用してこのプリセットを再生できます。
- BluOS アプリに表示させる、このプリセットの名前を入力します
- 常に現在の音量レベルでプリセットを再生するには、[現在の音量にする]を[オン]に設定します
- Android またはデスクトップアプリから[保存] をタップするか、iOS から戻るボタンを押してこのプリセットを保存します

プリセットを削除またはクリアするには、プリセット名右の 3 つのドットを選択して、削除をタップします。

以下を完了すると、お気に入りのストリーム、音楽、トーク、スポーツ、またはポッドキャストをワンクリックで聴くことができます。

プログラミング

RC1 のナビゲーションダイヤル（シルバーのリング状のキー）の上下のブランクキーは、上下両方にプログラム可能であり、初期はコマンドを割り当てられていません。BluOS アプリを使用して、これらのボタンに独自のコマンドを割り当てることができます。

Bluesound プレーヤーを使用すると、IR リモコンのコマンドを構成して、BluOS アプリなしでプレーヤーを制御できます。

IR で Bluesound プレーヤーに IR リモコンコマンドをプログラムするには、[設定]>[プレーヤー]>[IR リモート]>[IR ラーニング]に移動します。IR リモコンコマンドメニューから目的の機能を選択し、IR リモコンを Bluesound Player に向け、ボタンを押してその機能を実行します。プログラムするとコマンドメニューの機能リストにチェックマークが表示されます。

以前に構成されたコマンドを削除するには、そのコマンドを選択し、その特定のコマンドの[コードのクリア]ボタンをタップします。プレーヤーに設定されているすべてのコマンドをクリアするには、コマンドリストの下部にある[すべてを消去]ボタンを選択します。

IR リモコンで使用できるコマンドは次のとおりです。

光入力（テレビモード）、アナログ入力（テレビモード）、再生、一時停止、
再生／一時停止トグル、ミュート、スキップ（次へ／前へ）、
ボリューム（音量を上げる／音量を下げる）、プリセット（1-10）

チャンネルの変更

RC1 で操作したい家の環境で複数の Bluesound プレーヤーを使用している場合、リモコンが使用するチャンネルを変更して、コマンドが意図しないプレーヤーに送信されないようにすることができます。プレーヤーで RC1 が正しく機能するようにするには、同じチャンネルを双方に設定する必要があります。

RC1 のチャンネルを変更する

RC1 リモコンのチャンネルを変更するには、ネットワークスタンバイボタンと、使用するチャンネルに対応するプリセットボタン番号の両方を、RC1 の上部の LED が緑色に点滅するまで 10 秒間押し続けます。RC1 はチャンネル 0 からチャンネル 7 にプログラムできます。チャンネル 0 に変更するには、ネットワークスタンバイとプリセット 10 の両方を保持します。

BluOS プレーヤーのチャンネルを変更する

BluOS プレーヤーで使用されているチャンネルを変更するには、BluOS アプリを開き、チャンネルを設定するプレーヤーを選択してから、[設定]>[プレーヤー]>[IR リモート]>[BluOS リモート]に移動します。ここで[IR チャンネル]をタップすると IR チャンネルのオプションが表示され、チャンネル 0 からチャンネル 7 のプレーヤーを設定できます。