

セットアップを始める前に:

- ・ PULSE FLEX 2i に最新のソフトウェアアップデートがあるか確認してください。
- ・ 最新のBluOS Controllerアプリをダウンロードしてください。

重要な安全上の注意事項(今後のためにを保存してください)  
製品および包装に記載されているすべての警告および指示に従ってください。

1. 以下の指示をよくお読みになり、守り、従ってください。
2. 警告に注意してください。
3. この製品を水の近くで使用しないでください。
4. 乾いた布で拭いてください。
5. 指示に従って取り付けてください。
6. 本製品は、ラジエーター、ヒートレジスター、ストーブ、その他の製品(アンプを含む)などの熱源から離して設置してください。
7. 不安定な場所に本製品を置かないでください。製品が落下して、子供や大人に重傷を負わせる可能性があります。
8. 本機は、PULSE FLEX 2i専用です。他の商品や異なる用途に使用しないでください。
9. すべての修理を資格のあるサービス担当者に依頼してください。液体がこぼれた、または物が装置内に落下した、装置が雨や湿気にさらされた、装置が正常に動作しない、または落とされたなど、装置が何らかの方法で損傷を受けた場合は修理が必ずです。
10. 使用済みバッテリーを廃棄するときは、地域で適用される規制または環境公示の規則を遵守してください。

充電式電池に関する注意事項

- 充電式バッテリーを火に投げ込まないでください。また、バッテリーを加熱しないでください。電池の発熱、電池の火災、電池の破裂の原因となります
- 充電式電池に強い衝撃を与えないでください。電池の発熱、電池の火災、電池の破裂の原因となります。
- 本機の内部に異物や液体を入れないでください。火災や感電の原因となります。
- ヒーターの近くや直射日光の当たる場所など、高温の場所でこのユニットを充電、使用、または配置しないでください。
- 本機を電子レンジや高圧容器に入れないでください。
- 本機を電磁調理器の上に置かないでください。
- 内蔵の充電式バッテリーをコンセントやシガーライターソケットに接続して充電しないでください。
- Bluesoundで指定された充電手順と条件を使用してください。
- 使用中、充電中、または保管中に異臭や発熱があった場合は、ただちにこの装置の使用を中止してください。
- 充電式バッテリーから液体が漏れて目に入った場合は、目をこすらないでください。水道水で徹底的にすすぎ、すぐに医師に相談してください。
- 医療機器、自動ドア、火災報知器などの近くでこのユニットを使用しないでください。このユニットからの信号がこれらの機器の動作に干渉する可能性があります。
- 規定の充電時間内に充電が完了しない場合は、充電を中止してください。バッテリーを充電し続けると、バッテリーの発熱、バッテリーの火災、バッテリーの破裂の原因となります。


ご注意

- 電池を誤って交換すると爆発の危険があります。同じまたは同等のタイプ、充電式単3ニッケル水素2300mAhのみと交換してください。
- 火のついたろうそくのような炎の発生源を装置の上に置かないでください。


取り外す場合は、ユニットをPULSE FLEX 2i から引き離しながらBP100のリリースボタンを押します。

保証情報については、Bluesound PULSE FLEX 2iに付属の保証書を参照してください。


1. バッテリーポートからゴム製のタブを外します。




2. バッテリーパックを位置合わせして取り付けます。



3. 電源を接続して充電してください。



4. BluOS Controllerアプリのバッテリーインジケーターで確認できます。



BLUESOUND.COM

©ブルーサウンドインターナショナル。Bluesound、定型化されたワードマーク、"B"ロゴタイプ、"HiFi for a wireless generation"、BP100 & PULSE FLEX、およびその他すべてのBluesound製品名、キャッチフレーズ、商標は、Lenbrook Industries Limitedの一部門であるBluesound Internationalの登録商標です。その他のすべてのロゴおよびサービスは、それぞれの所有者の商標またはサービスマークです。©ブルーサウンド。16-027。

輸入販売元: 株式会社PDN <https://pdn.co.jp>  
〒240-0005 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134 横浜ビジネスパークノーススクエア I -4階